





ХОЛОДИЛЬНИК

REFRIGERATOR-FREEZER



KF-NF710WD



KF-NF710XD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • USER GUIDE

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки KRAFT.

Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении.

Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 8 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 8 часов после внесения его в помещение.

Содержание

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	5
УСТАНОВКА.....	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	6
НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ.....	8
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.....	8
КОДЫ ОШИБОК.....	9
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА	9
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.....	9
УБОРКА.....	10
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ.....	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
СПЕЦИФИКАЦИЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	12
УТИЛИЗАЦИЯ.....	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14



***Перед началом эксплуатации холодильника
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!***

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание риска травмы, ущерба имуществу при неправильном использовании холодильника, необходимо выполнять следующие инструкции по безопасности. (После ознакомления с данной инструкцией ее следует хранить в безопасном и доступном месте).

Перед началом использования данный холодильник следует установить и подключить должным образом в соответствии с инструкцией по установке.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

- Следует использовать отдельную розетку. Использование одной розетки для нескольких приборов может привести к возгоранию.
- Запрещается разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию данного электроприбора. Это может привести к пожару или неполадкам в его работе, что может быть причиной несчастного случая.
- Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травм при эксплуатации данного изделия, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.
- Если обнаружено повреждение сетевого шнура или вилки или неплотный контакт гнезд розетки, пользоваться ими нельзя. Это может привести к поражению электрическим током или к короткому замыканию, что может стать причиной пожара.
- Не допускайте попадания воды на вилку сетевого шнура. Попадание воды на вилку или повреждение вилки может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не допускайте перегибания сетевого шнура и убедитесь, что он не прижат тяжелым предметом. Прижатый шнур может повредиться, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Запрещается заменять сетевой шнур или менять его длину. Это может вызвать его повреждение и привести к короткому замыканию и стать причиной пожара. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не следует тянуть за шнур или касаться вилки влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или травме. Вытрите насухо вилку, очистите ее от пыли и аккуратно вставьте в розетку. Пыль, вода или слабый контакт могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Холодильник должен быть заземлен. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу из строя или к поражению электрическим током.


ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА:

- **Не следует ставить тяжелые предметы на холодильник.** При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть и привести к травме.
- **Не используйте рядом с холодильником и не храните в нем горючие материалы, такие как эфир, бензин, спирт,**



сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан), распылители или косметику. Это может привести к взрыву или пожару.

- Разбирать, ремонтировать холодильник или вносить какие-либо изменения в его конструкцию разрешено только квалифицированному специалисту.
- Запрещается использовать холодильник для бытовых целей (испытательных материалов, лекарственных препаратов и т. д.). Это может привести к неожиданному риску, такому как пожар, поражение электрическим током, порча хранящихся продуктов или химическая реакция.
- Установите холодильник на твердый ровный пол, чтобы предотвратить его падение и избежать ранений или гибели людей.
- Не следует пользоваться обогревательными приборами рядом с холодильником. Это может стать причиной пожара.
- Не допускайте попадания жиров и масел (в том числе и растительных) на пластмассовые детали холодильника. Это вызывает их порчу и разрушение.
- После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее, чем через 5 минут. В противном случае холодильник может выйти из строя.
- Для отключения холодильника от сети держитесь за вилку, а не за сетевой шнур. Извлечение вилки из розетки за шнур может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Запрещается использовать горючие аэрозоли рядом с холодильником. Это может стать причиной пожара.
- Розетка должна быть легкодоступна на случай необходимости быстрого отключения.
- При утилизации холодильника следует снять с двери уплотнитель. В противном случае ребенок может оказаться запертым внутри.



⚠ ВНИМАНИЕ!


Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.



⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте электрические приборы внутри отделений приборов для хранения продуктов, если только их тип не соответствует рекомендациям изготовителя.



ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА



Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

УСТАНОВКА

- Холодильник не является встраиваемым. Сверху, с задней и боковых его сторон должно быть свободное пространство (не менее 10 см) для циркуляции воздуха и снижения энергопотребления.
- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла и в зоне действия прямых солнечных лучей или повышенной влажности.
- Убедитесь, что напряжение электрического тока указанное в инструкции соответствуют параметрам сети Вашего дома.
- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.

- Чтобы исключить вибрацию, проверьте установку холодильника по уровню. При необходимости отрегулируйте ножки, чтобы компенсировать неровность пола. Для того чтобы дверца лучше закрывалась, холодильник должен быть слегка наклонен назад. Для того чтобы повернуть регулируемые ножки, немного наклоните холодильник. Для того чтобы приподнять переднюю часть холодильника, поверните регулируемые ножки против часовой стрелки, а чтобы опустить — по часовой стрелке.
- Перед использованием тщательно вымойте холодильник.
- Установите съемные детали, такие как форма для льда и др., на соответствующие места.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Не включайте в эту розетку другие электроприборы.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2–4 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами. После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее, чем через 5 минут.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Регулятор охлаждения

Вы можете переключать температурные режимы при помощи регулятора, находящегося снаружи на двери холодильного отсека.





Внешний светодиодный (LED) дисплей.

При первом подключении устройства к электропитанию, подсветка дисплея включится и будет гореть в течение 3 секунд. Затем раздастся звуковой сигнал и панель дисплея перейдет в стандартный режим работы.

- Во время нормальной работы на дисплее отображается заданная температура холодильной и морозильной камер.
- При нормальной работе, если в течение 30 секунд не будет произведено никаких действий на дисплее или не будет открытия двери, панель дисплея будет заблокирована (отобразится значок ) подсветка панели дисплея погаснет по истечении 30 секунд.
- При возникновении неисправности в работе устройства, на панели дисплея отображается код ошибки.

Блокировка/Разблокировка дисплея

- Для блокировки нажмите кнопку блокировки (C) **Vacation Unlock (3 sec)** и удерживайте в течение 3 секунд, пока на дисплее не загорится значок блокировки . Индикатор блокировки засветится и прозвучит сигнал, который означает, что панель дисплея заблокирована, кнопки управления неактивны.
- Для разблокировки нажмите кнопку блокировки (C) **Vacation Unlock (3 sec)** и удерживайте в течение 3 секунд, пока дисплей не будет разблокирован. Индикатор блокировки погаснет  и прозвучит сигнал, который означает, что панель дисплея разблокирована, кнопки управления активны.

Настройка температуры холодильной камеры

- Нажмите кнопку настройки температуры холодильной камеры (A) **Fridge Power Cool (3 sec)**, чтобы изменить заданную температуру холодильной камеры.
- Каждое нажатие на кнопку настройки температуры холодильной камеры уменьшает температуру на 1 °C.
- Диапазон настройки температуры холодильной камеры составляет от 2 °C до 8 °C.
- Когда заданная температура составляет 2 °C, нажмите кнопку еще раз, заданная температура холодильной камеры переключится на 8 °C.

Настройка температуры морозильной камеры

- Нажмите кнопку настройки температуры морозильной камеры (B) **Freezer Power Freeze (3 sec)**, чтобы изменить заданную температуру морозильной камеры.
- Каждое нажатие на кнопку настройки температуры морозильной камеры уменьшает температуру на 1 °C.
- Диапазон настройки температуры морозильной камеры составляет от -16 °C до -24 °C.
- Когда заданная температура составляет -24 °C, нажмите кнопку еще раз, заданная температура морозильной камеры переключится на -16 °C.

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ


Режим быстрого охлаждения

- Для перехода в режим быстрого охлаждения, нажмите кнопку **(A) Fridge Power Cool (3 sec)** и удерживайте в течение 3 секунд, пока не загорится значок ✱. Если на экране температуры камеры отобразилось 2 °С, это значит, что холодильник перешел в режим быстрого охлаждения.
- Если в режиме быстрого охлаждения нажать и удерживать кнопку **(A) Fridge Power Cool (3 sec)** в течение 3 секунд, холодильник выйдет из режима быстрого охлаждения, а значок ✱ погаснет. Температура в холодильной камере автоматически вернется к установленной до перехода в режим быстрого охлаждения.
- Если в режиме быстрого охлаждения включить режим «Отпуск», холодильник выйдет из режима быстрого охлаждения.

Режим быстрого замораживания

- Для перехода в режим быстрого замораживания нажмите кнопку **(B) Freezer Power Freeze (3 sec)** и удерживайте в течение 3 секунд, пока не загорится значок ✱❄. Если на экране температуры камеры отобразилось -24 °С, значит холодильник перешел в режим быстрого замораживания.
- Если в режиме быстрого замораживания нажать и удерживать кнопку **(B) Freezer Power Freeze (3 sec)** в течение 3 секунд, холодильник выйдет из режима быстрого замораживания. Температура в морозильной камере автоматически вернется к установленной до перехода в режим быстрого замораживания.
- Если в режиме быстрого замораживания установить режим «Отпуск», холодильник выйдет из режима быстрого замораживания.

Режим «Отпуск»

- Для перехода в режим быстрого замораживания нажмите кнопку **(C) Vacation Unlock (3 sec)** и удерживайте в течение 3 секунд пока не загорится значок .
- Экран отображения температуры в холодильной камере погаснет, на экране отображения температуры в морозильной камере отобразится значение -18 °С. Это значит, что холодильник перешел в режим «Отпуск».
- Если в режиме быстрого замораживания нажать и удерживать кнопку **(C) Vacation Unlock (3 sec)** в течение 3 секунд, холодильник выйдет из режима быстрого замораживания. Температура в обеих камерах автоматически вернется к установленной до перехода в режим «Отпуск».
- Если в режиме «Отпуск» установить режим быстрого охлаждения или быстрой заморозки, холодильник выйдет из режима «Отпуск».

Звуковой сигнал

- При открытии двери включается звуковой сигнал.
- Если дверь открыта или закрыта неправильно в течение 2 минут, звуковой сигнал будет раздаваться каждую минуту до правильного закрытия двери.
- Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку.

Коды ошибок

Следующие предупреждения, отображаемые на дисплее, указывают на соответствующие неисправности холодильника. При их появлении обратитесь в сервисный центр.

Код ошибки	Описание
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры.
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры.
E3	Неисправность датчика температуры зоны свежести.
E5	Неисправность датчика разморозки.
E6	Ошибка связи.
E7	Ошибка датчика температуры.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

Не перемещайте и не наклоняйте холодильник во время его работы. В компрессоре может возникнуть шум. Данная особенность не влияет на работоспособность компрессора.

⚠ ВНИМАНИЕ! В результате температурных деформаций составных частей холодильника может слышаться потрескивание. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

⚠ Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- шелест крыльчаток вентиляторов;
- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
- жужжание привода воздушных заслонок;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
- легкие потрескивания при температурных деформациях материалов.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Не рекомендуется хранить в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низкой температуре, такие как бананы и дыни.
- Перед тем, как поставить в холодильник, горячие продукты и напитки следует охладить до комнатной температуры.
- Горячие продукты и напитки могут привести к порче других продуктов.
- При хранении продуктов пользуйтесь ёмкостями с крышками. Это предотвратит испарение влаги и поможет сохранить вкус и питательные вещества продуктов.

- Не заслоняйте вентиляционные отверстия продуктами. Непрерывная циркуляция холодного воздуха позволяет поддерживать постоянную температуру в холодильнике.
- Не следует часто открывать дверцы. При открывании дверей теплый воздух попадает внутрь, что приводит к повышению температуры.
- Во избежание проблем с закрыванием дверцы холодильника не рекомендуется хранить в дверной корзине слишком много продуктов.
- Не замораживайте ранее оттаявшие продукты. Это приведет к потере вкусовых качеств и полезных веществ.
- Не следует хранить в холодильнике фармацевтическую продукцию или другие продукты, требующие строгого соблюдения температурного режима.
- Если необходимо быстро заморозить свежие продукты, поставьте их в нижний выдвижной ящик морозильного отделения.
- Замороженные продукты следует хранить в упаковке (в полиэтиленовой пленке, алюминиевой фольге и т.п.) в морозильном отделении.
- Не храните бутылки в морозильном отделении — при замерзании они могут лопнуть.

УБОРКА

- Перед уборкой убедитесь, что электропитание отключено.
- Снаружи и внутри холодильник следует мыть чистой салфеткой, смоченной в тёплой воде с жидким моющим средством. Затем насухо вытрите сухой салфеткой.
- После уборки проверьте, что сетевой шнур не повреждён. Затем плотно вставьте вилку в розетку.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться абразивными веществами, бензином, бензолом, растворителем, хлоргидратом, горячей водой, грубой щеткой и т.д., которые могут повредить поверхность холодильника.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Холодильник спроектирован так, что дверцы могут открываться вправо или влево, в зависимости от планировки Вашей кухни. В случае необходимости перенавесить двери следует вызвать мастера по обслуживанию. Гарантийные обязательства не распространяются на перенавешивание дверей.

- Перед перенавешиванием дверей холодильника отсоедините сетевой шнур и разгрузите холодильник от продуктов питания, извлеките незакрепленные аксессуары — полки и ящики.
- Не укладывайте холодильник на пол.
- Соблюдайте осторожность и не роняйте дверь в процессе разборки или сборки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем звонить в ремонтную службу, прочитайте этот раздел. Данный список включает в себя наиболее распространенные случаи, которые не являются результатом плохого качества сборки или некачественных материалов, использованных в данном приборе.

Холодильник не работает	Холодильник не подключен к сети. Низкое напряжение. Отключение электросети или сработал предохранитель.
Неприятный запах в холодильнике	Продукты плохо упакованы. Испорченные продукты. Частое открывание двери холодильника.
Слабое охлаждение	Высокая внешняя температура. Одновременно загружено слишком много продуктов. Неостывшие продукты. Частое открывание двери холодильника.
Лампа не горит	Если холодильник включен в сеть и работает, лампа нуждается в замене.
Громкие звуки	Не выровнены или холодильник, или продукты. Неправильно установлены аксессуары.

Спецификация / Комплектация

Модель	KF-NF710WD	KF-NF710XD
Полный общий объем (л)	468	468
Общий полезный объем (л)	416	416
Общий объем холодильной камеры (л)	336	336
Полезный объем холодильной камеры (л)	316	316
Общий объем морозильной камеры (л)	132	132
Полезный объем морозильной камеры (л)	100	100
Тип компрессора / количество (шт.)	герметичный / 1	герметичный / 1
Хладагент	R600a	R600a
Пенообразователь	циклопентан	циклопентан
Система разморозки	No Frost	No Frost
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220-240 / 50	220-240 / 50
Потребляемая мощность (Вт)	130	130
Температурный контроль	LED-дисплей	LED-дисплей
Класс энергоэффективности	A+	A+
Энергопотребление (кВтч/год)	351	351
Климатический класс	N/T	N/T
Уровень шума (дБ)	41	41
Количество камер (шт.)	2	2
Количество дверей (шт.)	2	2
Ручки	интегрированные	интегрированные
Перевешивание двери	да	да
Цвет	белый	нержавеющая сталь
Характеристики холодильной камеры		
Тип разморозки	No Frost	No Frost
Подсветка	да	да
Материал полок / количество (шт.)	ударопрочное стекло / 3	ударопрочное стекло / 3
Материал полки над ящиком / количество (шт.)	ударопрочное стекло / 1	ударопрочное стекло / 1
Материал ящика / количество (шт.)	пластик / 1	пластик / 1
Материал дверных полок / количество (шт.)	пластик / 4	пластик / 4
Лоток для яиц (шт.)	1	1
Характеристики морозильной камеры ❄ ❄ ❄		
Максимально низкая температура (°C)	-24	-24
Мощность замораживания (кг в сутки)	12	12
Тип испарителя	скрытый	скрытый
Тип разморозки	No Frost	No Frost
Количество ящиков (шт.)	2	2
Выдвижная полка (шт.)	1	1
Форма для льда (шт.)	1	1
Габаритные размеры		
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ) (мм)	700x666x1880	700x666x1880
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	760x720x1955	760x720x1955
Вес нетто / брутто (кг)	80 / 87	80 / 87
Комплектация		
Холодильник (шт.)	1	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1	1
Упаковка (шт.)	1	1

Утилизация



Утилизация холодильного прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот холодильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны. Дата изготовления и серийный номер товара находятся на упаковке и на задней стенке товара.

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 2-х лет с даты продажи, но не более 3-х лет с даты производства. Срок службы изделия — 5 лет с даты приобретения.

1. Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для холодильника марки KRAFT. Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте <http://kraftltd.com> или по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: service@lbtd.ru.
2. Изготовитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания. Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
3. Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - недействительности гарантийного талона;
 - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
 - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами.
5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:
 - неправильное или неполное его заполнение магазином;
 - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
6. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации холодильника марки KRAFT.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.
8. Для консультаций по установке холодильника обязательно обратитесь в сервис-центр. Для подключения и установки Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

<p>КОРЕШОК талона № 1 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модели _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____ ф.и.о.</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;">ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</p> <p style="text-align: center;">холодильника KRAFT модели _____</p> <p style="text-align: center;">серийный номер _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p style="text-align: center;">Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>КОРЕШОК талона № 2 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модели _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____ ф.и.о.</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;">ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</p> <p style="text-align: center;">холодильника KRAFT модели _____</p> <p style="text-align: center;">серийный номер _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p style="text-align: center;">Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Линия отреза

Линия отреза

<p>КОРЕШОК талона № 3 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модели _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____ ф.и.о.</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;">ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</p> <p style="text-align: center;">холодильника KRAFT модели _____</p> <p style="text-align: center;">серийный номер _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>КОРЕШОК талона № 4 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модели _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____ ф.и.о.</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;">ТАЛОН № 4 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</p> <p style="text-align: center;">холодильника KRAFT модели _____</p> <p style="text-align: center;">серийный номер _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Линия отреза

Линия отреза

Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name KRAFT.

We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 8 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 8 hours before starting operation.








Before installing and first using the appliance read this manual carefully!

Contents

1.	SAFETY WARNINGS.....	20
2.	INSTALLTION	21
2.1	Location	21
2.2	Door Space Requirements	21
2.3	Levelling the Unit	21
2.4	Reversing the Door Swing	21
2.5	Cleaning Before Use.....	21
2.6	Before Using Your Unit	21
2.8	Interior Accessories.....	22
3.	PRODUCT OVERVIEW	23
4.	OPERATION	23
4.1	Operation Instructions.....	23
	Temperature control.....	23
	LED Display	23
	Setting the temperature of the refrigerator.....	24
	Indicators and Keys	24
	Freezer temperature setting.....	25
	Mode settings	25
	Sound signal	25
	Error Code	26
4.2	Noise inside the unit!.....	26
4.3	Tips for keeping food in the unit.....	26
4.4	Change the Light Bulb	26
5.	CLEANING.....	26
6.	MAINTENANCE.....	27
7.	TROUBLE SHOOTING.....	28
8.	TIPS FOR ENERGY SAVING	28
9.	DISPOSAL	29
10.	KEY TECHNICAL DATA / EQUIPMENT	30

1. SAFETY WARNINGS

- 1)  **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2)  **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3)  **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
- 4)  **WARNING!** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- 6) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 7) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 8) Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.
- 9) Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
- 10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
11. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

 IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.

 TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

2. INSTALLTION

2.1 Location


When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering.

When installing the unit, ensure that 10 cm of free space is left at both sides, 10 cm at the rear and 30 cm at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the wine cooler and improve the efficiency of the cooling process.

2.2 Door Space Requirements

The unit's door must be able to open fully as shown.

WxD ≥990x1025 mm.



2.3 Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit.

If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly. Make sure that the foot touches the ground before use. Look down from the top, clockwise and counterclockwise loosening, tightening.

2.4 Reversing the Door Swing

Reversing the Door Swing by professionals.

2.5 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

If you require more information refer to the Cleaning section.

2.6 Before Using Your Unit

The refrigerator adopts 220~240 V / 50 Hz AC power, voltage fluctuations over the range of 187~264 V will cause malfunction or even damage.

⚠ Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.
- Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.
- Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.
- Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.
- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.
- Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.
- Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.
- Do not store or place dry ice in the refrigerator.

 **Before Plugging in! You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.**

 **Before Turning On! Do not turn on until two hours after moving the unit.**

2.8 Interior Accessories


Various glass or plastic storage shelves are included with your appliance — different models have different combinations.

You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be swiveled upwards or downwards and removed.

 **Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height.**

In order to make the most of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

3. PRODUCT OVERVIEW



*All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details.


4. OPERATION

4.1 Operation Instructions

Temperature control

LED Display

- When the device is connected to the power supply for the first time, the display backlight turns on and will be lit for 3 seconds. Then the beep signal that display



panel goes into normal operation. When the device is connected, the temperature of the refrigeration unit and a freezer compartment produce 5°C / -18°C, respectively.

- If the device malfunctions, an error code appears on the panel.
- During normal operation, the display shows the back temperature of the refrigerator and freezer.
- During normal operation, if no action is taken for 30 seconds when the doors are displayed or opened, the display panel will be locked (there is an icon).

Lock / Unlock

- To lock, press the lock button (**C**) **Vacation Unlock (3 sec)** and hold for 3 seconds until the lock icon is displayed — the lock indicator will light up and a signal will sound, which means that the control panel is locked, the control buttons are not active.
- Press the lock button (**C**) **Vacation Unlock (3 sec)** and hold for 3 seconds while the display will not be unlocked. The lock indicator will go out and a signal will sound, which means that the display panel is unlocked, the control buttons are active.

Setting the temperature of the refrigerator



- Press the button for setting the temperature of the refrigerator (**A**) **Fridge Power Cool (3 sec)** to change the set temperature of the refrigerator.
- Each press of the refrigerator temperature setting button decreases the temperature by 1°C. The temperature setting range of the refrigerating chamber is from 2°C to 8°C.
- When the set temperature is 2°C, press the button again, the set temperature of the refrigerator will switch to 8°C.

Freezer temperature setting


- Press the fridge temperature setting button **(B) Freezer Power Freeze (3 sec)** to change the set temperature of the freezer.
- Each press of the freezer temperature setting button decreases the temperature by 1 °C. The temperature setting range of the refrigerating chamber is from -16 °C to -24 °C.
- When the set temperature is -24 °C, press the button again, the set temperature of the freezer will switch to -16 °C.

Mode settings


Quick cooling mode

- To switch to quick cooling mode, press the button **(A) Fridge Power Cool (3 sec)** and hold it for 3 seconds until the icon lights up . If the temperature screen shows 2 °C, this means that the refrigerator has switched to fast cooling mode.
- To switch off quick cooling mode, press and hold the button **(A) Fridge Power Cool (3 sec)** for 3 seconds, the refrigerator will exit the quick cooling mode, and the icon  will go out. The temperature in the refrigerating chamber will automatically return to the pre-set temperature before switching to the quick cooling mode.
- This option doesn't work with «Vacation Mode».

Quick freezing mode

- To enter the quick freezing mode, press the button **(B) Freezer Power Freeze (3 sec)** and hold it for 3 seconds until the icon  lights up. If the temperature display shows -24 °C, then the refrigerator has switched to the quick freeze mode.
- To switch off the quick freezing mode press and hold the button **(B) Freezer Power Freeze (3 sec)** for 3 seconds, the refrigerator will exit the quick freeze mode. The temperature in the freezer will automatically return to the pre-set temperature before going into quick freezing mode.
- This option doesn't work with «Vacation» mode.

Holiday mode

- To switch this mode, press the button **(C) Vacation Unlock (3 sec)** and hold it for 3 seconds until the icon  lights up.
- The display screen of the temperature in the refrigerating chamber will turn off, the value of -18 °C will be displayed on the display screen of the temperature in the freezer. This means the refrigerator has switched to the «Vacation» mode.
- Press and hold the button **(C) Vacation Unlock (3 sec)** for 3 seconds to switch off.
- The temperature in both chambers will automatically return to the pre-set value before switching to the «Vacation» mode.

Sound signal


- When the door is opened, the buzzer sounds.
- If the door is open or closed incorrectly for 2 minutes, a beep will sound every minute until the door is properly closed.
- To turn off the beep, press any button.

Error Code

The following warnings on the display indicate that the refrigerator is malfunctioning. If they appear, contact your service center.

Error Code	Description
E1	Malfunction of refrigerator sensor.
E2	Malfunction of freezer sensor.
E3	Malfunction of fresh air temperature.
E5	Malfunction of defrost sensor.
E6	Connection error.
E7	Malfunction of temperature sensor.

4.2 Noise inside the unit!

 **You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!**

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

4.3 Tips for keeping food in the unit

- Cooked meats/fishes should always be stored on a shelf above raw meats/fishes to avoid bacterial transfer. Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf.
- Leave space around your food, to allow air to circulate inside the unit. Ensure all parts of the unit are kept cool.
- To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
- Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.
- To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the door. We recommend that you only open the door when you need to put food in or take food out.

4.4 Change the Light Bulb

Lamp replacement by professionals.

5. CLEANING

5.1 Defrosting

Auto-defrost for Frost-free Refrigerator.

5.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.
- Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a «wrung-out» sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.
- Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

5.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe of any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

6. MAINTENANCE

6.1 Changing the Internal Light

Lamp replacement by professionals.

6.2 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.

6.3 Servicing

The unit should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualitatively technician.

6.4 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

6.5 Do not shield positions of air outlet and return air inlet of the refrigerator.

6.6 Do not keep foods of higher temperature close to temperature sensor.

6.7 Take out drawer of freezing chamber of refrigerator and put foods directly on the glass partition.


7. TROUBLE SHOOTING


The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit.
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that refrigerator operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of refrigerator door.
Illuminating light does not shine	Whether the refrigerator is connected to power, whether the illuminating light is damaged.
The refrigerator door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt refrigerator.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the refrigerator is balanced; Whether the refrigerator parts are properly placed.

7.1 Warm tips:

The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon.

 **Condensation:** condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.

 **Buzz:** Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

8. TIPS FOR ENERGY SAVING

- Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.
- Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).
- In normal temperature conditions, please arrange the thermostat at the middle setting.
- Before loading the appliance with packages of fresh food, make sure they are cooled to ambient temperature.
- Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.

- If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.
- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

9. DISPOSAL

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigerant used in your unit and insulation materials require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

When disposing of an old unit break of any old locks or latches and remove the door as a safeguard.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

10. KEY TECHNICAL DATA / EQUIPMENT

Модель	KF-NF710WD	KF-NF710XD
Total Gross Volume (l)	468	468
Total Storage Volume (l)	416	416
Gross Refrigerator Volume (l)	336	336
Refrigerator Storage Volume (l)	316	316
Gross Freezer Volume (l)	316	316
Freezer Storage Volume (l)	100	100
Compressor Type / Number (pcs)	Hermetic / 1	Hermetic / 1
Refrigerant	R600a	R600a
Frother	C-Pentane	C-Pentane
Defrost	No Frost	No Frost
Power Voltage (V / Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Power Input (watt)	130	130
Temperature Control	LED display	LED display
Energy Class	A+	A+
Energy Consumption (kWh/year)	351	351
Climate Class	N/T	N/T
Noise Level dB(A)	41	41
Number of Cooling Chambers (pcs)	2	2
Number of Doors (pcs)	2	2
Handle Type	Recessed	Recessed
Reverse door	Yes	Yes
Color	White	Inox
Specification of Refrigerating Chamber		
Defrost	No Frost	No Frost
Interior Lamp	Yes	Yes
Adjustable shelf type / Number (pcs)	glass / 3 pcs	glass / 3 pcs
Crisper cover type / Number (pcs)	glass / 1 pcs	glass / 1 pcs
Crisper Drawer Material / Number (pcs)	1 / Plastic	1 / Plastic
Door Balcony Material / Number (pcs)	4/ Plastic	4/ Plastic
Egg tray (pcs)	1	1
Specification of Freezer Compartment ❄️ ❄️ ❄️		
Max low temperature (°C)	-24	-24
Freezing Capacity (kg/24h)	12	12
Evaporator Type	Inside	Inside
Defrost	No Frost	No Frost
Freezer Drawer Type / Number (pcs)	2	2
Sliding tray (pcs)	1	1
Ice tray (pcs)	1	1
Total Dimensions		
Product Dimensions (mm) (W*D*H)	700x666x1880	700x666x1880
Packing Dimensions (mm) (W*D*H)	760x720x1955	760x720x1955
Weight Net / Gross (kg)	80 / 87	80 / 87
Equipment		
Refrigerator-Freezer (pcs)	1	1
User Guide with warranty card (pcs)	1	1
Packaging (pcs)	1	1

* The manufacturer reserves the right to change designs, specifications, appearance, configuration of the product without impairing its consumer qualities, without prior notice to the customer.

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Изготовитель:

GUANGZHOU MIDEA HUALING
REFRIGERATOR CO., LTD.
Address: No.5 Xinagguang Road Four
Zhujiang Management Qianfeng Community
Nansha District, Guangzhou, China.

Importer:

SARMAT LLC.
Address: No 50 V, Dnepropetrovskaya str.,
apt. 2, Rostov-on-Don, PC 344093, Russia.
Tel.: 8 800 200 79 97.

Made in China**Изготовитель:**

ГУАНЧЖОУ МИДЕА ХУАЛИНГ
РЕФРИЖЕРЕЙТОР КО., ЛТД.
Адрес: № 5 Ксинггуанг Роад Фо Чжуцзян
Менеджмент Куанфенг Комьюнити Нанша
Дистрикт, Гуанчжоу, Китай.

Импортер:

ООО «САРМАТ»
Адрес: ул. Днепропетровская, 50 В, офис 2,
г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия.
Тел.: 8 800 200 79 97.

Сделано в Китае



Надежно! Выгодно! Доступно!
Safe! Reliable! Affordable!

WWW.KRAFTLTD.COM



Телефон службы поддержки клиентов / Phone customer service:
+7 (800) 200-79-97

EAC